kebkobo

メタルウッド　インシュレーター／スパイク受け
MWD40，MWD50

取扱説明書

このたびは、スパイク受け真鍮製タイプD30をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、理解された上で使用してください。
各注意事項は次のように区分しています。

⚠ **警告**：誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容のご注意。

⚠ **注意**：誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負う恐れがある内容、または物的損害が発生する恐れがある内容のご注意。

⚠ 警告

① 傾斜のある床や、機器を積載した重量に耐えられない床には設置しないでください。
② 改造やお客様による修理は絶対にしないでください。
③ 本製品に機器を載せたまま動かすと機器が転倒する恐れがあります。

⚠ 注意

① 用途以外の使用はしないでください。
② 本製品に機器を載せたまま動かすと床や棚などにキズが入る場合があります。

■仕様

材質　：アウター部材質　バーチ　または　ウォールナット
　　インナー部材質　真鍮　または　ステンレス
寸法　：MWD40･･･外径約38mm×高さ約16mm　　MWD50･･･外形約48mm×高さ約21mm
質量　：MWD40･･･約20g／個　　MWD50･･･約33g／個
　　（質量はアウター部バーチ、インナー部真鍮の場合）

※　インナー部に真鍮をご指定の場合、表面は未処理ですので経時により変色や錆が生じます。

kebkobo
けぶ工房
〒375-0054　群馬県藤岡市上大塚1425-1
0274-24-1063
http://www.kebkobo.com